

Инструкция по монтажу

Средняя часть регулятора М 203 для HS 2102

Монтаж

1. Обесточить регулятор (при помощи аварийного выключателя отопления или предохранителя).
2. Снять кожух регулятора.
3. Вынуть среднюю часть регулятора. Отогнуть в сторону направляющие боковые накладки и снять среднюю часть.
4. Снять штекер плоского ленточного кабеля.
5. Насадить штекер плоского ленточного кабеля на вилочную часть штекера новой средней части.

Внимание:

штекер необходимо насадить с обеих сторон надлежащим образом. Смещение штекера при установке разрушает электронику.

6. Вставить опять среднюю часть в направляющие накладки и привинтить кожух регулятора.
7. Включить и произвести пробный пуск.

